



BERNER SPIELEWERKSTATT
WANKDORFFELDSTRASSE 104
3014 BERN
T: 41 (0)79 507 35 71
WWW.SPIELEWERKSTATT.CH

POPCORN-MASCHINE

GEBRAUCHSANWEISUNG

WARNUNG 1

Um schwerwiegende Verbrennungen zu verhindern, Kessel während des Betriebes nicht berühren!

WARNUNG 2

Ist die Maschine nicht in Betrieb bzw. werden gerade keine Popcorns hergestellt, **immer die Kesselheizung und den Kesselmotor ausschalten!**



1. SCHRITT

Verbinden Sie die Maschine mit einem **geerdeten** Stromstecker. Schalten Sie alle drei Schalter auf ON.

2. SCHRITT

Schütten Sie einen etwa zu 2/3 gefüllten Messlöffel 100ml Kokosfett in den Kessel. Jetzt ebenfalls einen gefüllten Messbecher Popcorn und einen gefüllten Messbecher Salz.

3. SCHRITT

Poppt es nicht mehr, leeren Sie den Kessel. Sie können nun einen neuen Popping-Zyklus starten. Wenn nicht, schalten Sie unbedingt die Kesselheizung und den Kesselmotor aus!



TIPP 1

Kokosfett nicht im Kühlschrank lagern!

TIPP 2

Alle Mengenangaben sind relativ, je nach Bedarf und Geschmack ändern Sie die Mengen der Zutaten. Sind etwa die Popcorns zu salzig, fügen Sie im nächsten Zyklus einfach etwas weniger Salz bei und mischen dann die Popcorns ...