



BERNER SPIELEWERKSTATT
WANKDORFFELDSTRASSE 104
3014 BERN
T: 41 (0)79 507 35 71
WWW.SPIELEWERKSTATT.CH

SEITE 1


GEBRAUCHSANWEISUNG WÄGGELIROLLBAHN

WÄGGELIROLLBAHN

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. SCHRITT

Beginnen Sie mit der letzten/untersten Rampe der Bahn, der **Rampe E**. Montieren Sie die kleinste **Stütze E** unter diese Rampe.





BERNER SPIELEWERKSTATT
WANKDORFFELDSTRASSE 104
3014 BERN
T: 41 (0)79 507 35 71
WWW.SPIELEWERKSTATT.CH

SEITE 2



GEBRAUCHSANWEISUNG WÄGGELIROLLBAHN

2. SCHRITT

Montieren Sie nun unter die **Rampe D** die **Stütze D**.

Grosse Schlossschraube & Metallplatte D

Hier unten:
Unterlegscheibe & Flügelmutter



3. SCHRITT

Verbinden Sie jetzt die **Rampe D** mit der **Rampe E** und fixieren beide Rampen mit einer der mitgelieferten kleinen Schlossschrauben.



BERNER SPIELEWERKSTATT
 WANKDORFFELDSTRASSE 104
 3014 BERN
 T: 41 (0)79 507 35 71
 WWW.SPIELEWERKSTATT.CH




SEITE 3

GEBRAUCHSANWEISUNG WÄGGELIROLLBAHN

4. SCHRITT

Verfahren Sie nun mit den weiteren Rampen gleich. Vergessen Sie nicht die Metallplatten!

- **Rampe C:** Montieren der **Stütze C** und verbinden mit **Rampe D**
- **Rampe B:** Montieren der **Stütze B** und verbinden mit **Rampe C**
- **Rampe A:** Montieren der **Stütze A** und verbinden mit **Rampe B**



5. SCHRITT

Verbinden/Verschrauben Sie nun noch **Rampe A** mit der **Startrampe**.


6. SCHRITT

Schieben Sie jetzt den Teppich etwas unter die letzte **Rampe E**. Montieren Sie das **Alublech** gemäss Abbildung.

7. SCHRITT

Testen Sie nun die Bahn, indem Sie ein paar Mal ein leeres Wäggeli hinunterfahren lassen.

- Je nach Boden müssen Sie bei einzelnen Stützen etwas unterlegen.
- Allenfalls und besonders am Hang müssen Sie den Teppich etwas ausrichten.






BERNER SPIELEWERKSTATT
 WANKDORFFELDSTRASSE 104
 3014 BERN
 T: 41 (0)79 507 35 71
 WWW.SPIELEWERKSTATT.CH

SEITE 4

GEBRAUCHSANWEISUNG WÄGGELIROLLBAHN



8. UND LETZTER SCHRITT

Legen Sie nun die Wäggel-Rückfahrschienen ca. 1m links der Fahrtrichtung neben die Bahn (s. Abb.). Beachten Sie, dass die Schiene auf gleicher Höhe wie der Bahnstart beginnt, aber noch 4m über die letzte Rampe E hinaussteht.

Und wirklich zum Schluss stellen Sie die Holzkiste neben die Startrampe. Damit auch wirklich alle auf die Rampe und in ein Wäggeli steigen können ...

CHECKLISTE

- 1x Startrampe
- 5x Rampen
- 3x Wäggeli
- 5x Stützen verschiedener Grössen
- 8x Rückfahrschienen
- 1x Rasenteppich
- Plastikbox mit Kleinmaterial
 (5x Set grosse Schlossschrauben, 5x Set kleine Schlossschrauben, 5x Metallplatten, Alublech für Bahnende-Rasenteppich, Torx-Schraubendreher, Schrauben, Reservematerial)
- 1x Holzkiste zum Einsteigen für die Kleinen